MONTAGEANLEITUNG

SADLER LICHTKUPPELN
bei Erstmontage auf SADLER Aufsatzkranz oder Lüfterrahmen

- Die neuen **SADLER** Lichtkuppeln sind entsprechend dieser Montage-Anleitung zu montieren.

- **SADLER** Lichtkuppeln sind thermisch verformte Acrylglasplatten, mit dementsprechender Sorgfalt hat die Lagerung, der Transport zur und auf der Baustelle sowie die Montage zu erfolgen.

- Die Lichtkuppeln sind nicht begehbar und stellen keine Durchsturzsicherung dar. Eine persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz ist zu verwenden.

- Die **SADLER** Lichtkuppeln sind zentriert auf dem Aufsatzkranz oder dem Lüfterrahmen aufzusetzen und auszurichten. Die Befestigung auf dem **SADLER** Aufsatzkranz oder **SADLER** Lüfterrahmen hat ausschließlich mit den mitgelieferten Schrauben zu erfolgen, die Verwendung anderer Schrauben ist unzulässig.

- Bei der Montage von **SADLER** Lichtkuppeln am **SADLER** ALU Lüfterrahmen sind die mitgelieferten Schrauben **mit** Vorschneiderbohrspitze zu verwenden.

- Bei der Montage von **SADLER** Lichtkuppeln am **SADLER** Aufsatzkranz oder Kunststoffrahmen sind die mitgelieferten Schrauben **ohne** Vorschneiderbohrspitze zu verwenden.

- Schraubenlänge bei

einschaliger Lichtkuppel	≥ 38 mm
zwei- oder dreischaliger Lichtkuppel	≥ 45 mm
vierschaliger Lichtkuppel	≥ 55 mm

- Die **SADLER** Lichtkuppeln sind durch sämtliche fabriksmäßig vorgefertigte Befestigungsöffnungen, und nur durch diese, am Untergrund zu verschrauben.

- Fehlverschraubungen oder das Belassen von ausgerissenen Schrauben können zum Versagen der Sturmsicherheit führen.

- Bei Fragen bitte Kontaktaufnahme mit dem **SADLER TEAM** unter +43/2252/48 716