



MONTAGEANLEITUNG **SADLER LICHTKUPPELN mit LIKUNET®** auf vorhandenem Aufsatzkranz oder Lüfterrahmen

- Die neuen **SADLER** Lichtkuppeln mit **LIKUNET®** sind entsprechend dieser Montageanleitung zu montieren.
- **SADLER** Lichtkuppeln sind thermisch verformte Acrylglasplatten, mit dementsprechender Sorgfalt hat die Lagerung, der Transport zur und auf der Baustelle sowie die Montage zu erfolgen.
- Bis zur endgültigen Befestigung der Kuppel ist die Öffnung zu sichern oder die persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz zu verwenden.
- Zur Gewährleistung einer ausreichenden Befestigung, ist bei dem vorhandenen Aufsatzkranz, der Montageuntergrund (Auflageflansch) auf offensichtliche Schäden, Risse oder Bruchstellen zu prüfen und wenn erforderlich, ein **SADLER** Zwischenprofil einzubauen.
- Das Zwischenprofil ist kraftschlüssig mit dem bestehenden Aufsatzkranz zu verschrauben.
- Vorhandene Kunststoff- oder Aluminium-Lüfterrahmen sind auf deren Zustand, wie Festigkeit, Tragfähigkeit und Fixierung am Aufsatzkranz zu prüfen. Sie können bei entsprechender Voraussetzung weiter verwendet werden. Wenn dies nicht zutrifft, ist er durch einen **SADLER** Lüfterrahmen zu ersetzen.
- Für die Durchsturzsicherheit ist die vollständige und kraftschlüssige Verschraubung der Kuppel mit dem Aufsatzkranz/Lüfterrahmen zwingend erforderlich.
- Vor dem Versetzen der **SADLER** Lichtkuppeln mit **LIKUNET®** ist die mitgelieferte rote Warnhinweisklebeetikette

ACHTUNG! LIKUNET - DURCHSTURZSICHERUNG!

- mittig an der Oberseite des Lüfterrahmens, bei fixer Ausführung mittig an der Oberseite des Aufsatzkranzes (Aufsatzflansch) oder dem **SADLER** Zwischenprofil anzubringen.
- Die **SADLER** Lichtkuppeln sind zentriert auf dem Aufsatzkranz oder dem Lüfterrahmen aufzusetzen und auszurichten. Die Befestigung auf dem vorhandenen Aufsatzkranz oder dem Lüfterrahmen kann mit den mitgelieferten Schrauben erfolgen. Die Montagefestigkeit ist jedoch zu prüfen.
 - Bei der Montage der **SADLER** Lichtkuppeln am ALU Lüfterrahmen sind die mitgelieferten Schrauben mit Vorschneiderbohrspitze zu verwenden.

**LICHTKUPPELN
SADLER**

MONTAGEANLEITUNG

**SADLER LICHTKUPPELN mit LIKUNET®
auf vorhandenem Aufsatzkranz oder
Lüfterrahmen**

- Bei der Montage der **SADLER** Lichtkuppeln am bestehendem Aufsatzkranz oder Kunststoffrahmen sind die mitgelieferten Schrauben **ohne** Vorschneiderbohrspitze zu verwenden.
- Schraubenlänge bei zwei- oder dreischaliger Lichtkuppel ≥ 45 mm
vierschaliger Lichtkuppel ≥ 55 mm
- Die **SADLER** Lichtkuppeln sind durch sämtliche fabriksmäßig vorgefertigte Befestigungsöffnungen, und nur durch diese, am Untergrund zu verschrauben.
- Fehlverschraubungen oder das Belassen von ausgerissenen Schrauben können zum Versagen der Durchsturzsisicherung führen.
- Bei Fragen bitte Kontaktaufnahme mit dem **SADLER TEAM** unter +43/2252/48 716