

Materialqualität

- LIKUNET@sani-Gitter: 1,5 mm verzinktem Stahlblech, optional mit RAL-Pulverbeschichtung
- Schrauben: Linsen-Bohrschrauben 4,8x25 mm

Demontage und Entsorgung:

- Bei der Demontage ist wieder auf die Sicherheit mit PSA Ausrüstung zu sorgen
- Lichtkuppel bestehen meist aus Acrylglas (Polymethylmethacrylat/PMMA) bzw. aus Polycarbonat (PC) und ist als Kunststoffe zu entsorgen. Metallteile zu den jeweiligen Metallcontainern
- LIKUNET@sani-Gitter sind aus verzinktem Stahlblechen gestanzt und als solches zu entsorgen


Prüfung und Instandhaltung

- Die mit LIKUNET@sani ausgerüsteten Lichtkuppeln sind dauerhaft funktionsfähig und können prinzipiell ohne zeitliche Begrenzung eingebaut werden. Vor Inangriffnahme allfälliger Arbeiten auf den Dachflächen sind diese auf sichtbare Schäden und fehlender Befestigungen augenscheinlich zu prüfen.
- Durch mechanische, umweltbedingte oder andere Einwirkungen beschädigte Gitter sind unter Umständen nicht mehr ausreichend durchsturz sicher, und sind unverzüglich auszutauschen. Dies gilt insbesondere bei fehlenden Befestigungen oder Beschädigungen des Aufsatzkranzes in den Randzonen.
- Bei Arbeiten an oder im Bereich beschädigter bzw. demontierter LIKUNET@sani Gittern ist die persönliche Schutzausrüstung zu verwenden oder die Lichtkuppelöffnungen anderwärtig zu sichern.
- Werden die Lichtkuppeln und Gitter für Wartungsarbeiten demontiert sind die entsprechenden Vorschriften für die Wiedermontage einzuhalten.
- Für Folgeschäden und Mangelfolgeschäden wird über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus keine Haftung übernommen.

Weitere Hinweise:



- Nach dem Sturz einer Person oder dem Fall eines Gegenstandes in die Lichtkuppel, ist diese zu wechseln und das LIKUNET@sani-Gitter, darf nur dann weiterhin verwendet werden, wenn es durch eine fachkundige Person überprüft wurde.

LICHTKUPPELN
SADLER








Händlerdaten:




LIKUNET® sani
Einbauanleitung




Montage LIKUNET® sani



Zusammenbau 2-teiliges Gitter



Einbau bei RWA-Brücken



Montage LIKUNET® sani mit Lüftungsmotoren (Werkseitig)

(Händisch max. 25 x 25 cm)

